

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ VHM



Гибкий вал OLI VHM-E 1м (25/30)

Гибкий вал OLI VHM-E 1м - гибкий вал для подключения вибробулав диаметром 25 и 30 мм, длина вала 1,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 1м (38/48/58)

Гибкий вал OLI VHM-E 1м - гибкий вал для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E, подходит для вибробулав диаметром 38, 48 и 58 мм, длина вала 1,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 2м (25/30)

Гибкий вал OLI VHM-E 2м - гибкий вал для подключения вибробулав диаметром 25 и 30 мм, длина вала 2,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 2м (38/48/58)

Гибкий вал OLI VHM-E 2м - гибкий вал для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E, подходит для вибробулав диаметром 38, 48 и 58 мм, длина вала 2,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 3м (25/30)

Гибкий вал OLI VHM-E 3м - гибкий вал для подключения вибробулав диаметром 25 и 30 мм, длина вала 3,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 3м (38/48/58)

Гибкий вал OLI VHM-E 3м - гибкий вал для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E, подходит для вибробулав диаметром 38, 48 и 58 мм, длина вала 3,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 4м (25/30)

Гибкий вал OLI VHM-E 4м - гибкий вал для подключения вибробулав диаметром 25 и 30 мм, длина вала 4,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 4м (38/48/58)

Гибкий вал OLI VHM-E 4м - гибкий вал для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E, подходит для вибробулав диаметром 38, 48 и 58 мм, длина вала 4,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 5м (25/30)

Гибкий вал OLI VHM-E 5м - гибкий вал для подключения вибробулав диаметром 25 и 30 мм, длина вала 5,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 5м (38/48/58)

Гибкий вал OLI VHM-E 5м - гибкий вал для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E, подходит для вибробулав диаметром 38, 48 и 58 мм, длина вала 5,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 6м (25/30)

Гибкий вал OLI VHM-E 6м - гибкий вал для подключения вибробулав диаметром 25 и 30 мм, длина вала 6,0 м. Усилен стальной оплеткой для безопасной и длительной эксплуатации. Смазывание вала происходит в специальном масляном резервуаре. В местах крепления булав и двигателя, выполнено дополнительно резиновое усиление вала.



Гибкий вал OLI VHM-E 6м (38/48/58)

Гибкий вал OLI VHM-E 6м - для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E. Длина вала 6 метра, для булав диаметром 38, 48 и 58 мм. Вал защищен (армирован) металлической оплеткой.



Вибробулава OLI VHM-E 25

Вибробулава OLI VHM-E 25 - для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E. Диаметр булав 25 мм. Длина булав 322 мм. Возможно использование с гибкими валами от 1 до 6 м. Изготовлена из специального стального сплава, устойчивого к высоким нагрузкам и абразивным материалам. Встроенный эксцентрик, стальная сердцевина, частота вибраций до 12 000 вибр/мин. Производительность - 15 м³/час.



ՄՓՒ ՓՏՍՐ Ի ՐԽՍՐՏՐ

Կ Օրիջնական Բեռնային, տն/ժամ	12000
Դ զննչի լեռ ժամ	25
Դ զննչի լեռնային, ժամ	322
Ի տեղադրված ժամ, ժամ/լրի	15
Կ յնքան յնքան յնքան յնքան յնքան	900
Ստացված Բեռնային, ժամ	1,16
Ստացված ի լեռնային (Փ)	77
Լ յնքան	0,86

Вибробулава OLI VHM-E 30

Вибробулава OLI VHM-E 30 - для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E. Диаметр булавы 30 мм. Длина булавы 305 мм. Возможно использование с гибкими валами от 1 до 6 м. Изготовлена из специального стального сплава, устойчивого к высоким нагрузкам и абразивным материалам. Встроенный эксцентрик, стальная сердцевина, частота вибраций до 12 000 вибр/мин. Производительность - 18 м³/час.



ՄՓՒ ՓՏՍՐ Ի ՐԽՍՐՏՐ

Կ Օրիջնական Բեռնային, տն/ժամ	12000
Դ զննչի լեռ ժամ	30
Դ զննչի լեռնային, ժամ	305
Ի տեղադրված ժամ, ժամ/լրի	18
Կ յնքան յնքան յնքան յնքան յնքան	2700
Ստացված Բեռնային, ժամ	1,28
Ստացված ի լեռնային (Փ)	77
Լ յնքան	1,13

Вибробулава OLI VHM-E 38

Вибробулава OLI VHM-E 38 - для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E. Диаметр булавы 38 мм. Длина булавы 324 мм. Возможно использование с гибкими валами от 1 до 6 м. Изготовлена из специального стального сплава, устойчивого к высоким нагрузкам и абразивным материалам. Встроенный эксцентрик, стальная сердцевина, частота вибраций до 12 000 вибр/мин. Производительность - 20 м³/час.



ՄՓՒ ՓՏՍՐԻ ԴԱՅՐՏՐ

ԿՕՐԵՏՏՕՁԲԱՕՍԳԴ, ԽՅ/ԺՅԺԶ	12000
Դ ՈՐԺՅԻՆԵ ԺՅԺ	38
Դ ՈՐԺԵՆԻՆԵՐ, ԺՅԺ	324
Ի ԽՏԳԼՅՈՒՄԻՆԻՆԵՐԻՆԵՐ, ԺՅ/ՆՕՐԴ	20
Լ յՈՒՄԵՆԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐ	4100
ՍԽՅՅՅԺՆ ԾՈՐԵՏՏՕՍԳԴ, ԺՅԴԴ	1,41
ՍԽՅՅՅԺՆ Ի ԽԺՅՈՒՄ (Փ)	77
Լ յԴՆ ՏՏ	2,06

Вибробулава OLI VHM-E 48

Вибробулава OLI VHM-E 48 - для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E. Диаметр булавы 48 мм. Длина булавы 361 мм. Возможно использование с гибкими валами от 1 до 6 м. Изготовлена из специального стального сплава, устойчивого к высоким нагрузкам и абразивным материалам. Встроенный эксцентрик, стальная сердцевина, частота вибраций до 12 000 вибр/мин. Производительность - 30 м³/час.



ՄՓՒ ՓՏՍՐԻ ԴԱՅՐՏՐ

ԿՕՐԵՏՏՕՁԲԱՕՍԳԴ, ԽՅ/ԺՅԺԶ	12000
Դ ՈՐԺՅԻՆԵ ԺՅԺ	48
Դ ՈՐԺԵՆԻՆԵՐ, ԺՅԺ	361
Ի ԽՏԳԼՅՈՒՄԻՆԻՆԵՐԻՆԵՐ, ԺՅ/ՆՕՐԴ	30
Լ յՈՒՄԵՆԻՆԵՐԻՆԵՐԻՆԵՐ	5500
ՍԽՅՅՅԺՆ ԾՈՐԵՏՏՕՍԳԴ, ԺՅԴԴ	1,53
ՍԽՅՅՅԺՆ Ի ԽԺՅՈՒՄ (Փ)	80
Լ յԴՆ ՏՏ	3,53

Вибробулава OLI VHM-E 58

Вибробулава OLI VHM-E 58 - для подключения к приводу глубинного вибратора OLI DVM-E. Диаметр булавы 58 мм. Длина булавы 361 мм. Возможно использование с гибкими валами от 1 до 6 м. Изготовлена из специального стального сплава, устойчивого к высоким нагрузкам и абразивным материалам. Встроенный эксцентрик, стальная сердцевина, частота вибраций до 12 000 вибр/мин. Производительность - 38 м³/час.



Y 011550 ადგილობრივი, ტბ/დუღი	12000
რ დიდი ტბა, დუღი	58
რ დიდი ტბა, დუღი	361
1 ტბა/ადგილობრივი, დუღი	38
8 კმ. ტბა/ადგილობრივი, დუღი	6600
უტბა/ადგილობრივი, დუღი	2,11
უტბა/ადგილობრივი, დუღი (ფ)	80
1 კმ. ტბა	5,11

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3956)60-70-56
Архангельск (81862)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://oli.nt-rt.ru/> || obv@nt-rt.ru